

Changement de cordes

Changez les cordes une par une pour éviter la perte de tension de la table harmonique.

Commencez par la première corde. Grattez le bout de la corde avec du papier abrasif, et passez cette partie dans le chevalet. Enroulez la corde 4 fois autour d'elle même, puis placez l'autre bout de corde sur les mécaniques. Enroulez - la 3 fois autour d'elle même et tendez - la.

Pour les deuxième et troisième cordes suivez la même opération.

Pour les 4ème, 5ème et 6ème cordes une seule fois suffit.

Il est important de tendre les cordes avec la main avant de les tendre avec les mécaniques pour mieux accorder l'instrument.

