

Il cambio delle corde

Le corde vanno cambiate una dopo l'altra per evitare la perdita di tensione della tavola armonica della chitarra.

Si inizia dalla prima corda.

Con un pezzetto di carta abrasiva, raschiare un poco la punta della corda, quindi passarla attraverso il ponte e girarla 4 volte su se stessa. Poi infilare l'altra punta nel perno e girarla 3 volte su se stessa. Tendere bene la corda con la mano ed iniziare a girare la chiavetta, finchè la corda non sia correttamente avvolta intorno al perno, quindi iniziare ad accordarla.

Con la 2^o corda ripetere la stessa operazione con la carta abrasiva, avvolgendola però 4 volte all'altezza del ponte e 2 al perno.

Con la 3^o corda ripetere la stessa operazione con la carta abrasiva e avvolgerla 3 volte al ponte e 2 al perno.

Con la 4^o, 5^o e 6^o corda, dare un solo giro all'altezza del ponte ed uno al perno.

E' molto importante tendere bene le corde con la mano prima di avvolgerle intorno al perno ed accordarle, in quanto quest'operazione limiterà la perdita di tensione e quindi di accordatura.

