

Wechseln der Saiten

Wechseln Sie eine Saite nach der anderen. So behält die Decke ihre Spannung.

Beginnen Sie mit der 1. Saite. Schleifen Sie die Spitze der Saite mit Schleifpapier leicht an und führen Sie die Saite durch den Steg. Wickeln Sie nun das durchgeführte Ende vier Mal um die Saite und ziehen Sie diese fest. Führen Sie das andere Ende durch die Öse an der entsprechenden Achse der Mechanik und wickeln Sie diese drei Mal. Ziehen Sie leicht an der Saite (mittlere Länge) während Sie diese stimmen.

Wiederholen Sie den Vorgang mit der 2. Saite mit jeweils vier Umwicklungen am Steg und zwei Windungen an der Achse der Mechanik.

Wiederholen Sie den Vorgang mit der 3. Saite mit jeweils drei Umwicklungen am Steg und zwei Windungen an der Achse der Mechanik.

Die 4., 5., und 6. Saite benötigt jeweils nur eine Umwicklung am Steg und eine Windung an der Achse der Mechanik.

Beim Stimmen der Saiten ist es wichtig, wiederholt an diesen zu ziehen, so erhalten sie die richtige Spannung und verstimmen sich weniger.

