

# Заменяйте струны

Заменяйте струны одну за другой для того, чтобы не терять усилие, с которым струны воздействуют на верхнюю дека гитары.

Начните с первой струны. Несколько раз проведите наждачной бумагой по одному из концов струны и привяжите этот конец к подставке, сделав 4 оборота струны вокруг себя. Проденьте другой конец струны через отверстие настроечной машинки и привяжите к ней, сделав тройную петлю. Настройте струну, натягивая ее рукой.

Вторая струна также требует обработки наждачной бумагой на стороне подставки. Сделайте 4 оборота петли на стороне подставки и 2 – на стороне машинки.

Обработайте наждачной бумагой 3-ю струну и сделайте 3 оборота на стороне подставки и 2 – на стороне машинок.

Басовые струны достаточно обмотать со стороны машинок и подставки только по одному разу. Наждачную бумагу применять не требуется.

Чрезвычайно важно при настройке струны машинкой натягивать струну рукой. Тогда струна будет распрямлена и настройка потребует меньшего времени.

