

Αλλάζοντας τις χορδές

Αλλάξτε τις χορδές την μία μετά την άλλη ώστε να αποφευχθεί η απώλεια της τάσης στο καπάκι της κιθάρας.

Ξεκινήστε με την πρώτη χορδή. Οδηγήστε την άκρη της χορδής μέσα από την αντίστοιχη τρύπα της γέφυρας και τυλίξτε την τέσσερις φορές γύρω από τον εαυτό της.

Στη συνέχεια οδηγήστε την άλλη άκρη της χορδής μέσα από τα κλειδιά και τυλίξτε την τρεις φορές γύρω από τον εαυτό της. Τεντώστε την χορδή με το χέρι και αρχίστε να την κουρδίζετε με το κλειδί.

Για την δεύτερη χορδή, αντίστοιχα τυλίξτε την τέσσερις φορές γύρω από την εαυτό της, από την πλευρά της γέφυρας και 2 φορές από την πλευρά των κλειδιών.

Την τρίτη χορδή, τυλίξτε την τρεις φορές από την πλευρά της γέφυρας και δύο φορές από την πλευρά των κλειδιών.

Για την τέταρτη, την πέμπτη και έκτη χορδή τυλίξτε τις μία φορά από την πλευρά της γέφυρας και μία φορά από την πλευρά των κλειδιών.

Είναι σημαντικό να τεντώνετε τις χορδές με το χέρι πριν τις κουρδίσετε με τα κλειδιά. Έτσι θα είναι τεντωμένες και λιγότερο εκτός τόνου.

