

弦交換について

弦は1本ずつ交換します。

ギターに加わっているテンションが急激に変化するのを防ぐ為です。

まずは1弦から交換します。弦の先端を少しこすります。

ブリッジを通して4回からませます。

それから、弦の反対側の先端をペグを通して3回ひねります

手で弦を引っ張りながらペグを回してチューニングしていきます。

2弦も同様に弦の先端を少しこすります。

ブリッジを通して4回からませます。

それから、弦の反対側の先端をペグを通して2回ひねります

3弦も同様に弦の先端を少しこすります。

ブリッジを通して3回からませます。

それから、弦の反対側の先端をペグを通して2回ひねります

4～6弦はブリッジを通して1回からませます。

それから、弦の反対側の先端をペグを通して1回ひねります

たゆみの無いように、手で弦を引っ張りながら張っていくのが重要です。

弦が程よく引っ張られてチューニングも安定しやすくなります。

